


HONDA
MARINE

BF350A




CONTROLS AND FEATURES

CODURI DE CONTROL ȘI IDENTIFICARE A CARACTERISTICILOR

Model		BF350A			
Type		XD□	UD□	XCD□	UCD□
Înălțimea traversei	25.1 in (638 mm)	•		•	
	30.1 in (765 mm)		•		•
Arborele elicei rotire standard		•	•		
Arborele elicei cu rotație inversă				•	•

Consultați acest tabel pentru o explicație a codurilor de tip utilizate, pentru a identifica controlul și caracteristica aplicației. Pentru condițiile detaliate de echipare ale componentelor opționale, consultați dealerul dumneavoastră Honda.

TIP COD (exemplu):



CONTROALE SI CARACTERISTICI

Cum sa determinati in ce directie se roteste arborele elicei

Direcția în care se rotește arborele elicei poate fi determinată pe baza faptului că elicea are sau nu are o canelură.

- **Are canelură** : Counter-rotating
- **Fără canelură** : Standard rotating

Fără canelură



Are canelură

